SMART CROSSBLADE 2003

1 F.FENDER MAT BK

2 FRONT FENDER MAT BK W/PRIMED

NO	CODE	DESCRIPTION	MODEL	YEAR	OEM	PCS	NW	GW	M3	PART LINK
1	SMF005 LA	F.FENDER LH MAT BK	CROSSBLADE	'03	Q0011150V002C04L00	1	1.51	5.14	0.0600	
	SMF005 RA	F.FENDER RH MAT BK	CROSSBLADE	'03	Q0011151V002C04L00	1	1.50	5.14	0.0600	
2	SMF005 LC	FRONT FENDER LH MAT BK W/PRIMED	CROSSBLADE	'03	Q0011150V002C04L00	1	1.80	5.44	0.0600	
	SMF005 RC	FRONT FENDER RH MAT BK W/PRIMED	CROSSBLADE	'03	Q0011151V002C04L00	1	1.80	5.44	0.0600	